

İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 27.02.2025 Test Ağırlığı: 50 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301			CİHAZ BULUNMAMAKTADIR.			
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,10	-1,80%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
333	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
334	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,20	0,40%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	49,95	-0,10%
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,30%
			Mekanik ayar yapıldı	0 %

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
ELMAŞI M. ALİ ERTÜRK NİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 5771 Sok. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA 07050 242 24 64 06
Tic. Sic. No: 274224
Tic. Sic. No: 274224
Ant.Kurum: 274224
www.elmasi.com.tr

Servis Kontrol
Tarihi:
27.02.2025

Kontrol Eden
ANTALYA
Serkant USLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi
28.02.2025

T1 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 27.02.2025					Test Ağırlığı: 40 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,20	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,20	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 500 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 1,25%	
Ölçüm Yapılan Tarih: 27.02.2025					Test Ağırlığı: 100 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,60	-0,40%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 400 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			± 0,40%	
148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			± 0,50%	
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 400 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,40%	
ELMASLAR Test Yapan SİSTEM (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) STL Muratpaşa Mah. 51. Sokak No: 57/A Muratpaşa / M. ALİ ERTÜRK Tel: 0242 242 15 19 / 242 547 52 44 Ant Kurumlar V.D. 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023				Servis Kontrol Tarihi: 27.02.2025		Kontrol Tarihi: 28.02.2025
Frappart TAY Kontrollör Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi						

T1 CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	27.02.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	50 kg
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	Bakım Sonrası Sapma (%)
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%		0 %
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,40	-0,60%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
	± 50 g					± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALI ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE İHA VE AHA HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye Tel: No: 577A Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44 Fak: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44 E-posta: info@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 27.02.2025	Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 28.02.2025

T2 KONTROL TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		27.02.2025			Test Ağırlığı:		40 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
201	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
202	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
203	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
204	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
205	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
206	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
207	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
208	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
209	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
210	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,20	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):		± 0,25%	
211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):		± 0,50%	
212	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %		
213	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
214	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
215	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
216	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
217	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
218	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
219	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
220	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
221	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
222	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
223	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
224	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %		
225	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
226	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
227	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
228	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
229	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
230	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
231	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
232	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
233	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
234	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
235	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
236	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
237	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
238	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
239	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):		± 0,25%	
240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):		± 0,50%	
244	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
245	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
246	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
247	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
248	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
249	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
250	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
251	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
252	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
253	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
254	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
255	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
256	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
257	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
258	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
259	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
260	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
261	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
262	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
263	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
264	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
265	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
266	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
267	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
268	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
269	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
270	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
271	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
272	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):		± 0,25%	
273	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
274	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):		± 0,50%	
Test Yapan (Ad Soyad ve İmza Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK				Servis Kontrol Tarihi: 27.02.2025	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi		Kontrol Tarihi 28.02.2025	

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 27.02.2025 Test Ağırlığı: 10 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1						
8	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	Arızalı (ibre yok)	0 %
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,50	5,00%	Mekanik ayar yapıldı	0 %
11	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	Arızalı (ibre ve cam yok)	0 %
13	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	Arızalı (iç mekanizma dağınık)	0 %
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	Arızalı (atölyeye alınmıştır.)	0 %
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	Arızalı (iç mekanizma dağınık)	0 %
213	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
214	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
215	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
216	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,00\%$

İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209	NECK / SP	21 kg / 100 g	10,00	0,00%		
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	Arızalı (ibre + cam)	0 %
211	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
212	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,00\%$

TERMİNAL 2						
61	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
62	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,40	4,00%	Mekanik ayar yapıldı	0 %
63	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
64	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
205	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
207	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	(giriş kapalı ulaşamıyor)	0 %
208A	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,00\%$

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 50. Yıl Bulvarı No: 57/A Muratpaşa / Antalya - 07050 Tel: 0242 242 53 44 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D. No: 3330 Muz. No: 333078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 27.02.2025	Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 28.02.2025
--	---	--	---



GENEL HAVACILIK TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	27.02.2025	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR MALİ ERTÜRK SİSTEMLERİ VE KURULUM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 1. Kısım 1. Blok Kat: 10. Kat No: 37/1 Muratpaşa / ANTALYA / 07050 Tel: 0242 242 11 10 Faks: 0242 247 53 44 E-posta: info@emaslar.com.tr Web: www.emaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 27.02.2025	Kontrol Eden SERKAN USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 28.02.2025

T2 CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	27.02.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
						50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
8	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
9	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
10	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
11	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
12	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
	± 50 g					± 0,10%
Test Yapan ELMASTAR ELEKTRONİK TARTI (Elektronik ve Firma Kasesi) SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK MURATPAŞA / ANTALYA / TÜRKİYE Muratpaşa / ANTALYA / Fax:0242 244 64 06 Tel:0242 242 242 242 247 53 44 Ant.Kurumlar:0242 242 242 242 247 53 44 muhasebe@elma-star.com.tr www.elma-star.com.tr				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Tarihi 28.02.2025	
				27.02.2025	Serkan ÜSÜ Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	